

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ tulee akkupesän vieressä oleva suojakaistale irrottaa tai painaa ON/OFF nappullaa, joka sijaitsee virtaosan alla (toimi mukana olevan ohjepiirroksen mukaisesti). valitse valaisimen sijainti, jonka tulee olla auringonvalossa, varjoisessa kohdassa akut eivät lataudu kunnollisesti ja valaisimen öinen valaisuaika vähenee. valittu sijainti ei tule olla esim. katuvalon läheisyydessä, sillä lähellä olevat valot saattavat estää auringoenergialla toimivaa valoa kytkeytymästä automaattisesti. ensimmäisessä latauksessa akkuja tulee ladata 36h. esim. kolmena päivänä noin 12 tuntia päivässä. Tällöin valaisin tulee sulkea yöksi (katkaisija OFF asentoon) ja laittaa virta takaisin päälle aamulla (ON asento), seuraavilla latauskerroilla ei virtaa tarvitse enää katkaista